



Kit de gonflage d'URGENCE pour pneus de véhicules de Pompiers, Police, Gendarmerie, Ambulances, Dépanneuses, Voitures de Hautes Personnalités
 ou tout simplement parce qu'on a pas de roue de secours sur son nouveau véhicule, parce que dans l'urgence, il faut faire vite pour dégager la voie.

Gonflage d'urgence d'un pneu crevé en moins de 15 secondes.



- 1 - Visser l'embout sur la valve du pneu crevé ou dégonflé.
- 2 - Tirer sur la poignée, attendre 10 à 15 secondes, dévisser l'embout et aller au garage le plus proche, mais pas au-delà.
- 3 - Option Méca-Run Air-Stop, enlever le clou, deviser l'obus, vider l'Air-Stop (4) par la valve dans le pneu, revisser l'obus, gonfler le pneu avec votre Fast Pressure, rejoindre le garage le plus proche, faire démonter votre pneu et effectuer la réparation.

Comment ça marche, un clou à l'intérieur d'un pneu tubeless ralentit la fuite d'air, mais n'empêche pas le véhicule de rouler. La situation conflictuelle apparaît au bout de quelques heures. Fast Pressure vous permet de rouler sans changer la roue jusqu'au point de sécurité pneu Le plus proche et surtout de vous sortir d'un endroit propice à un accident ou de ne pas perdre de temps dans le cas de véhicules d'URGENCE ou de SECURITE.

La pose d'un Easy Control Visual (3) ou Flash Control vous permettra de rouler, faire de courte pose et inspecter d'un coup d'œil que vous pouvez continuer à rouler jusqu'au garage le plus proche à vitesse modérée.

Agrément TUV, Iso 9001, Bvqi, Uml, Fleetwood Testing Laboratory, gaz propulseur Co²



Equipe déjà la Police et la Gendarmerie Espagnol



Distributeur pour la France du Fes Fast Pressure
 Hi-Tec International - Méca-Run - 59 rue de l'Egalité 16160 GOND PONTouvre – France -
 TEL 05 45 69 21 21 – Fax 05 45 69 38 89
 www.mecarun.com - gf@mecaruncom –
 Siret 433 198 207 00014 – TVA FR79 433 198 207